

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH											
Kilometraż		Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia śr.		Odl.	Objętość		Zużycie	Nadm. obj.
			nasyp	wykop	nasyp	wykop		nasyp	wykop	na miej.	wykop
			m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
0+	0,00	0,00	0,00	0,00							
0+	15,00	15,00	0,20	1,69	0,10	0,85	15,00	1,50	12,68	1,50	11,18
0+	30,00	15,00	0,10	1,80	0,15	1,75	15,00	2,25	26,18	2,25	23,93
0+	45,00	15,00	0,00	1,25	0,05	1,53	15,00	0,75	22,88	0,75	22,13
0+	60,00	15,00	0,04	1,90	0,02	1,58	15,00	0,30	23,63	0,30	23,33
0+	75,00	15,00	0,00	0,95	0,02	1,43	15,00	0,30	21,38	0,30	21,08
0+	90,00	15,00	0,28	0,35	0,14	0,65	15,00	2,10	9,75	2,10	7,65
0+	105,00	15,00	0,15	0,78	0,22	0,57	15,00	3,23	8,48	3,23	5,25
0+	120,00	15,00	0,05	2,30	0,10	1,54	15,00	1,50	23,10	1,50	21,60
0+	135,00	15,00	0,35	1,06	0,20	1,68	15,00	3,00	25,20	3,00	22,20
0+	150,00	15,00	0,30	0,94	0,33	1,00	15,00	4,88	15,00	4,88	10,13

suma:

23,76	225,90	23,76	202,14
-------	--------	-------	--------